

Aggiornamento SW Vision ROTOR - MISTRAL 6-10TTR



Ultima versione rilasciata: 1.15M

Attenzione, l'aggiornamento software può essere eseguito solamente da un computer Microsoft Windows compatibile.

Scarica l'ultima versione del software: 115M.rar (E' necessario uno dei seguenti software per decomprimere il file: Winzip, 7-Zip, WinRAR)

Basta una chiavetta USB (possibilmente formattata onde evitare qualsiasi tipo di conflitto) e seguire le istruzioni qui sotto:

1. Verifica la versione del software nel tuo forno tramite il pannello di controllo. (**Impostazioni > Informazioni > Display FW Riga 1**).
2. Se la versione del tuo software è minore rispetto alla versione aggiornata, scarica il file Zip "115M.rar" che trovi all'inizio di questa pagina.
3. Una volta scaricato il file Zip, decomprimerlo/scompattarlo, successivamente copiare tutti i file estratti all'interno di una chiavetta USB (dimensioni massime 16 GByte, formattata in FAT32).

 loading	24/01/2020 09:44	File PNG	21 KB
 md5	24/01/2020 10:59	File	1 KB
 md5_error	05/08/2018 21:58	File PNG	61 KB
 mnbtdr	12/09/2018 16:51	File	1 KB
 upgrade	24/01/2020 10:59	WinRAR archive	107.781 KB
 worker	02/08/2018 14:35	File	2 KB

4. Inserire la chiavetta nella porta USB presente sulla centralina VISION (con il forno alimentato, anche in situazione di schermo nero).
5. Leggere le istruzioni sullo schermo della VISION che avvertirà quando sarà ora di togliere la chiavetta USB.
6. Attendere circa 1 minuto che la scheda dia il tasto di accensione colorato (significa che l'aggiornamento è andato a buon fine e si può accendere il forno). Controllare nella pagina **Impostazioni > Informazioni > Display FW Riga 1** che il software visualizzato sia il 1.15M

Aggiornamento Software Tastiera Vision






Ultima versione rilasciata: Keyboard 1.158

Attenzione, l'aggiornamento software può essere eseguito solamente da un computer Microsoft Windows compatibile.

Scarica l'ultima versione del software tastierino: **Keyboard1.158.rar** (E' necessario uno dei seguenti software per decomprimere il file: Winzip, 7-Zip, WinRAR)

Basta una chiavetta USB (possibilmente formattata onde evitare qualsiasi tipo di conflitto) e seguire le istruzioni qui sotto:

1. Una volta scaricato il file Zip, decomprimerlo/scompattarlo, successivamente copiare tutti i file estratti all'interno di una chiavetta USB (dimensioni massime 16 GByte, formattata in FAT32).

 kpd_update	30/01/2020 14:38	Cartella di file	
 loading_fw	29/01/2020 16:39	File PNG	16 KB
 mnbtdr	25/07/2019 15:18	File	2 KB
 README	13/06/2017 07:34	Documento di testo	1 KB
 update_completed	15/07/2019 17:09	File PNG	18 KB

2. Inserire la chiavetta nella porta USB presente sulla centralina VISION (con il forno alimentato)
3. Comparirà l'icona di upgrade, l'installazione andrà a buon fine quando sullo schermo verrà visualizzato un avviso.
4. A questo punto attendere il riavvio del forno, togliere successivamente la chiavetta USB.
5. Attendere circa 1 minuto che la scheda dia il tasto di accensione colorato (significa che l'aggiornamento è andato a buon fine e si può accendere il forno). Controllare nella pagina **Impostazioni > Informazioni > Display FW Riga 5** che il software visualizzato sia il 1.158

In caso la procedura non venga terminata, togliere corrente al forno, togliere la chiavetta USB e ridare corrente al forno, controllare in **Impostazioni > Informazioni > Display FW Riga 5** la versione impostata, ripetere l'operazione di aggiornamento dal punto 2.

